

SÅ HÄR ANVÄNDER DU PROJEKTORN OCH PROJEKTORDUKEN

1. Slå på strömbrytaren (vita grenkontakten) som finns innanför den nedre luckan (röd ring).



2. PROJEKTORN (takmonterad) slås på med fjärrkontrollen (finns i lådan i mötesrummet). Fjärrkontrollen måste riktas mot projektorn. ETT tryck på RÖDA knappen för att STARTA och TVÅ tryck på röda knappen för att STÄNGA av.



3. HDMI kabeln (grön ring) ansluter du till ex. vis datorn. Finns i övre luckan.



4. PROJEKTORDUKEN manövreras upp/ned med pilarna på dosan (gul rep. röd pil). Finns i övre luckan. Duken stannar automatiskt i nedre respektive övre läget.